



empfohlene Werkzeuge



Keilrahmenschenkel und  
Leinwandzuschnitt



Keilrahmenecken lose  
zusammenstecken



Gesteckter Rahmen



Nun Ecken gleichmäßig  
zusammenklopfen...



...bis alle Rahmenecken  
dicht sind



Diagonalmaß nehmen



und mit Gegenmaß  
vermitteln (=auswinkeln)



Leinwandzuschnitt links...



...mit Gegenseite rechts  
(oben/unten) vermitteln



eine Seitenmitte fixieren  
und anheften...



Klammer immer  
schräg setzen !!



Leinwandüberstand  
beachten



...dann Gegenseite mit  
Leinwandzange spannen,



...andrücken und mit  
Klammer heften



entsprechend alle  
Seitenmitten fixieren



Leinwandecken mit  
Schere ausschneiden,



...und etwas Überstand  
belassen



Rahmen mit  
gekappten Ecken



nun Längsseiten  
vorspannen und fixieren,



...dann von Seitenmitte  
zur Ecke spannen



Eckfaltungsvorbereitung



Leinwanddecke fixieren  
und andrücken,



...gefaltete Ecke hochziehen



... mit exaktem  
Kantenabschluss



fertig aufgezugene  
Leinwand



Keile richtig anheften,  
leicht einklopfen



Fertig !!!